



Utilisations :

DÉTACHANT à sec des taches d'huile, graisse, sauce, encre, cambouis sur les textiles. Nettoie à sec les taches sur cols et poignets. Appliquer un linge propre sous la tache, frotter délicatement avec un tissu imprégné d'Essence C MIEUXA jusqu'à la disparition de la tache. Saupoudrez de Terre de Sommières pour éviter les auréoles.

DÉGRAISSANT des pièces mécaniques (recommandé pour enlever cambouis et goudrons sur les métaux).

Mode d'emploi :

Appliquez l'essence C pure à l'aide d'un chiffon propre ou d'une éponge sur les surfaces à dégraisser, à nettoyer ou sur les taches de colle, de goudron et de graisse à éliminer. Frottez délicatement la zone pour dissoudre les résidus, puis essuyez immédiatement avec un chiffon sec ou laissez sécher à l'air libre, le produit s'évaporant très rapidement sans laisser de traces.

Précautions d'emploi :

Manipulez ce produit impérativement dans un endroit très bien ventilé ou en extérieur, et portez des gants pour protéger votre peau des irritations. L'essence C étant extrêmement inflammable, tenez-la rigoureusement à l'écart des flammes, étincelles, surfaces chaudes ou appareils électriques en fonctionnement. Enfin, faites un essai préalable sur les plastiques et les surfaces peintes ou vernies, car ce solvant peut altérer certains revêtements sensibles.

Numéro ORFILA :

France : 01.45.42.59.59

Conditionnement :

1L
103172





Informations réglementaires :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Pictogramme(s) :



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Mention d'avertissement :

DANGER

Mentions de danger (phrases H) :

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.